

Русский	Карта памяти SxS Носитель для записи данных
Қазақтан	SxS жад картасы Деректерді жазу тасымалдыауышы

Перед использованием

- При использовании данного изделия с некоторыми устройствами, возможно, понадобится обновить программное обеспечение устройства. Перед использованием, пожалуйста, уточните на веб-сайте производителя устройства.
- Сверьтесь с инструкцией по эксплуатации используемого устройства, чтобы убедиться в совместимости карты памяти SxS с устройством.
- При использовании данного изделия с компьютером, в котором имеется слот ExpressCard, прежде всего следуйте инструкциям драйвер устройства для данного изделия. Специальный драйвер устройства можно загрузить со сайта производителя (См. Интернет-сайт ниже)
- Для большего удобства при использовании данного изделия рекомендуется установить приложение Memory Media Utility (http://www.sony.net/mmu)

Что касается совместимы: ОС, уточните на сайте поддержки устройства.

Примечания по пользованию

- Не следует разбирать или модифицировать данное изделие, поскольку это может вызвать возгорание, поражение электрическим током или повредить изделие.
- При выднении дыма или необычного запаха от данного изделия, промывания жидкостми или попадания посторонних предметов внутрь изделия надо выключить электропитание немедленно и прекратить использование изделия.
- Настоящий носитель информации предназначен для работы с электронной аппаратурой. Не следует подвергать воздействию влаги, пыли, грязи, ударов, вибрации, резких колебаний температуры.
- Не подвергать работе данное изделие, не сидеть, не ронять и не допускать его наклона.
- Не следует касаться разъемов данного изделия при включенном питании, поскольку это может вызвать возгорание, поражение электрическим током или повредить изделие.
- При форматировании данного изделия стираются данные, записанные на нем.
- Некоторые данные могут быть повреждены или потеряны в следующих случаях.
 - В случае изменения данного изделия или выключения питания во время форматирования, вывода или ввода информации.
 - В случае появления на устройстве, с которым используется данное изделие, сигнала об ограничении переносим, немедленно создайте резервную копию данных на этом изделии и приостановте его использование.
- Не используйте и не храните данное изделие в следующих местах. Это может привести к неисправности данного изделия.
 - В местах с очень высокой или низкой температурой или с высокой влажностью.
 - Пл в помещениях, где оставляе данное изделие под воздействием высокой температуры, например, под прямыми солнечными лучами, возле обогревателя или внутри закрытого автомобиля летом. В противном случае это может привести к неисправности или деформации данного изделия.
 - В местах повышенной влажности или коррозионности.
- Обязательно убедиться в правильном направлении вставки информации.
- При хранении или переносе данного изделия надо уложить его в переносной футляр и зафиксировать его надежно.
- Не рекомендуется сиять резервную копию важных данных.

Sony Corporation не несет ответственности за любые повреждения или потерю записанных данных.

- При переводе переключателы защиты от записи в положение «защита от записи», необходимо занести, редактировать или удалить данные.
- Не следует переводить переключателы защиты от записи, когда карточка памяти SxS установлена в компьютер или другое устройство. При этом, в зависимости от среды, состояние защиты от записи карточки памяти может не переключиться.
- Не следует наклеивать этикетку в других местах, кроме отмеченного.
- При наклеивании этикетки на данное изделие надо быть осторожным, чтобы она не выступала за заданное предельное положение.
- (См. стр. **В**.)
- Не следует наклеить этикеточные пленки влажестку.
- Для форматирования данного изделия используется аппаратная совместимость с картой памяти SxS и обладающая функцией форматирования. При форматировании данного изделия на вашем компьютере должен использоваться диспетчер памяти памяти.
- Убедитесь, что вы правильно форматировали операционной системы.
- При выполнении операций форматирования или удаления данные не удаляются полностью из этого изделия. Перед передачей данного изделия или избавления от него удалите данные под собственную ответственность с помощью доступного в продаже приложения для удаления данных или путем физического разрушения данного изделия.
- Убедитесь, что вы правильно вставили карточку памяти, открытая футляр правильно.
- (См. стр. **В**.)

Спінаттамасы	
Интерфейс	PCle Gen3.0 x2
Кіріс көрінісі	TT 3,3 В
Құат тұтыну мөлшері	Екі көбіі шамамен 6 Вт
Жұмыс температурасы	-25 °C-тан +65 °C-қа дейін
Сальстырмалы жұмыс ұлғайтпшылығы	95% немесе одан төмен (конденсациясыз)
Сақтау температурасы	-40 °C-тан +85 °C-қа дейін
Сальстырмалы сақтау ұлғайтпшылығы	95% немесе одан төмен (конденсациясыз)
Өлшемдері (Е × Ұ × К)	Шамамен 34 мм × 75 мм × 5,0 мм (корпус болшектері қоспағанда)
Салмағы	Шамамен 27 г

Технические характеристики

Интерфейс	PCle Gen3.0 x2
Входное напряжение	3.3 В пост.
Потребляемая мощность	Максимум приблн. 6 Вт
Рабочая температура	от -25 °C до +65 °C
Рабочая относительная влажность	95 % или менее (без конденсации)
Температура при хранении	от -40 °C до +85 °C
Отн. влажность при хранении	95 % или менее (без конденсации)
Размеры (Ш × Д × Ұ)	Приблн. 34 мм × 75 мм × 5,0 мм (не включая выступающие части)
Масса	Приблн. 27 г.

Функция защиты от записи

Комплектность поставки

Карта памяти SxS
Футляр (1)
Ярлык
Набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

- SxS и SxS PRO X являются товарными знаками Sony Corporation.
- Названия системы и изделия, приведенные в настоящей инструкции, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками разработчиков их компаний. Знаки ™ и ® не всегда упомянуты отдельно в данной инструкции.

Информация о поддержке для данного изделия приведена по следующему адресу URL:
http://www.sony.net/SxS-Support/

Oʻzbekcha Xotira kartasi

Foydalanishdan oldin

- Lai buleshitilgan boshqa bilan birga foydalanilmoqchi boʻlsangiz, avval uning dasturiy taʼminotini yangilash talab qilinishi mumkin. Mahsulotdan foydalanishdan oldin qurilmangiz koʻmak veb-saytiga oʻting va bu haqda maʼlumot oling.
- Foydalanilayotgan qurilma SxS xotira kartasiga mos kelishini tekshirish uchun qurilmangiz foydalanish koʻrsatmalarga qarang.
- Ushbu mahsulotdan ExpressCard uyusiga ega kompyuter bilan birga foydalanilmoqchi boʻlsangiz, avval qurilma drazverini kompyuterga oʻrnatib, bu qurilma uchun moʻljallangan drazverini koʻmak saytiga yuklab olishi mumkin. (Quyidagi URL manziliga qarang)
- Mahsulotdan yanada qulayroq tarzda foydalanish uchun quyidagi veb-saytdan Memory Media Utility ilovasini yuklab oling va oʻrnatib. http://www.sony.net/mmu

Mos keladigan operatsion tizimlar haqida oʻrganish uchun koʻmak saytiga kiriting buyuring.

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- Бұл өнімді бейбiр құрылғыларда пайдалану үшін қырымғын бағдарламалық кәйтадан жаңарту керек болуы мүмкін. Пайдаланбастан бұрын құрылғыны қолдау қорсететiн веб-сайтқа барыңыз.
- SxS жад картасының үйлесiмдiлiгiн растау үшін пайдаланып отырган жадымтын нұсқасының қарнасы.
- ExpressCard ұясы бар компьютерде осы өнiмдi пайдалану кезде, алдымен осы өнiмге құралғы драйверiн орнату қажет. Арнайы құралғы драйверiн қолдау сайттан жүзетек алуға болады. (Төмендегi URL мекенжайын қараңыз)
- Бұл өнімді башқа бағдарламалық құрал өнiмiн қолданып жүрiпте, егер осы үшiн төмендегi веб-сайттан Memory Media Utility қолданғышын орнатуға ұсынамыз. http://www.sony.net/mmu
- Үйлесiмдi амалдық жүйе көру үшін қолдану сайтына кіріңіз.
- Бұл өнімді бейбiр құрылғыларда пайдалану үшін қырымғын бағдарламалық кәйтадан жаңарту керек болуы мүмкін. Егер өнiмiн түгiлi немесе алдатып тiс не шығатын болса, немесе оған су құйғансы немесе оның iшiне бөте зат салғы болсаңыз, қуагты дереу сондaн, өнiмдi пайдаланудан тoтaттыңыз.
- Бұл - электрондық өнiм арналған апараты қарнасы. Оған статикалық электр тогы ереу әсерлей керек.
- Бұл құралын соқпалауға, майыстыруға, түсертуе немесе сулауға болмайды.
- Өнiмiн қамалтaрып ұстaмызын және өнiмдi шiсiс бөгде заттардан қирпн кетпегiн қаладaңыз.
- Бұл өнімді форматтағанда, өнiмдi деректер жойылады.
- Жаңағын деректер төмендегi жағдайларда зақымдалуы немесе жоғалуы мүмкiн:
 - Деректерi форматтау, оқи немесе жауу барынсында өнiмдi шiсiс тектeлген немесе суаты сондaн, деректер жойылады.
 - Қолданғышы жақтан құрылғыға осы өнiмiн кәйтa жауу шiсiс туралы дағды пайда болса, дерек барлық деректердiң саяқты қорығысын жасап, өнiмдi қолдануға тоқтатыады.
- Осы өнiмдi төмендегi жағдайда қолдану немесе сақтауға болмайды. Өнiстес, өнiм жұмыс iстемей қалуы мүмкiн.
 - Оты астық, суық немесе ылғалдығы өте жоғары жерде.
 - Өнiмдi күр түсетiн жер, жадықтың қасында немесе жауу күрi жақбық аутомобиль сипаты температурасы жоғары жерде қалдыруы болмаңыз. Өнiстес, өнiм жұмыс iстемей қалуы немесе майысуы мүмкiн.
- Ығалды немесе тоқтатырғыш орнандыр.
- Пайдаланбастан бұрын енгiзуге бағытталып тұрғынған тексерiңiз.
- Бұл өнімді сақтау немесе тасымауды барынсында, өнiмдi тазымаудыға арналған қорықа салып, мықпaн бекiтiңiз. (А) суретi қараңыз.)
- Маңызды деректердiң саяқты қорығысын жағасаң абыз болмайды.

- Жаудан қорғайтын қосқышты “WP” күйiне орнатқанда, деректерi жауу, өгегіру немесе жою мүмкiн болмайды. (А) суретi қараңыз.)
- Жаңырма қағазды осы компьютерде SxS жад картасы жағаланып тұрғанда, жаудан қорғайтын қосқышын жұмыс iстемей. Олай еткенсiз, ортаға байланысты жад картасының жаудан қорғалатын күйi өзгегіруге мүмкiн.
- Жаңырма қағазды осы өнiмдi қолдануға қажет болса, (А) суретi қараңыз.)
- Соны Corporation компаниясы ойлап тапмағанын мағлұматтың өңдiшi кетпеші уақыт уақытқаған бар қандай зарар учұн мүмкiн үлшiнi зымнағса олмайды.

- Yoзishdan imhoratovchi talabigchi “WP” holatiga oʻtkazilsa, qurilmaga axborot yoʻqolishi mumkin.
- Yoqolgan maʼlumotni kompyuterda formatlanmoqchi boʻlsangiz, MMU ilovasidan foydalaning. Formatlash vaqtida operatsion tizimning standart formatlash imkoniyatlaridan foydalanmang.
- Formatlashitirish yoʻqolishi uchun mahsulotdanilamulot toʻliq oʻchirib tashlamaydi. Ushbu mahsulotni chiqitga chiqarishdan oldin, undagi barcha maʼlumotlarni foydalanish mavjud boʻlgan maʼlumotlarni toʻliq oʻchiradigan dasturdan foydalanib ushbu mahsulotni buzib tashlab oʻchiring.
- Xotira kartasini qurilma qutisiga joylash yoki undan chiqarib olish uchun qutini toʻgʻri oching.
- Yoʻriq qoʻzgʻini ucha moʻljallangan joyga qoʻyib yopishtiring. Oʻqogʻi ucha ajratilgan maydonga mos yoʻqilovitirishli lozim.
- Yoʻriq qoʻzgʻini bir-biri ustiga yopishtirmang.
- Yoʻriq qoʻzgʻini formatlash uchun SxS xotira kartasiga mos keluvchi va formatlash xususiyatiga ega apparatdan foydalaning.
- Xotira qurilmasi kompyuterda formatlanmoqchi boʻlsangiz, MMU ilovasidan foydalaning. Formatlash vaqtida operatsion tizimning standart formatlash imkoniyatlaridan foydalanmang.
- Formatlashitirish yoʻqolishi uchun mahsulotdanilamulot toʻliq oʻchirib tashlamaydi. Ushbu mahsulotni chiqitga chiqarishdan oldin, undagi barcha maʼlumotlarni foydalanish mavjud boʻlgan maʼlumotlarni toʻliq oʻchiradigan dasturdan foydalanib ushbu mahsulotni buzib tashlab oʻchiring.
- Xotira kartasini qurilma qutisiga joylash yoki undan chiqarib olish uchun qutini toʻgʻri oching.
- Yoʻriq qoʻzgʻini bir-biri ustiga yopishtirmang.
- Yoʻriq qoʻzgʻini formatlash uchun SxS xotira kartasiga mos keluvchi va formatlash xususiyatiga ega apparatdan foydalaning.
- Xotira qurilmasi kompyuterda formatlanmoqchi boʻlsangiz, MMU ilovasidan foydalaning. Formatlash vaqtida operatsion tizimning standart formatlash imkoniyatlaridan foydalanmang.
- Formatlashitirish yoʻqolishi uchun mahsulotdanilamulot toʻliq oʻchirib tashlamaydi. Ushbu mahsulotni chiqitga chiqarishdan oldin, undagi barcha maʼlumotlarni foydalanish mavjud boʻlgan maʼlumotlarni toʻliq oʻchiradigan dasturdan foydalanib ushbu mahsulotni buzib tashlab oʻchiring.
- Xotira kartasini qurilma qutisiga joylash yoki undan chiqarib olish uchun qutini toʻgʻri oching.

Техник koʻrsatkichlar

Интерфейс	PCle Gen3.0 x2
Түтінді қууат сарф	Көбіі шамамен 6 Вт
Ішлiшi uchun harorat darajasi	-25 °C-тан +65 °C-қа дейін
Ішлiшi uchun havoning nisbiy namligi	95% yoki pastroq (terlanish ehtimoli bolmasa)
Saqlash uchun harorat darajasi	-40 °C-дан +85 °C-гacha
Saqlash uchun havoning nisbiy namligi	95% yoki pastroq (terlanish ehtimoli bolmasa)

Oʻlchamli(K × B × Q)	Тaмaнaн 34 мм × 75 мм × 5,0 мм (boʻrib chiqqan joylardan tashqari)
Ogʻirligi	Тaмaнaн 27 г

- Yoʻriq koʻrsatishiga va texnik koʻrsatkichlariga oldindan oʻqolirnatmasdan oʻzgarishtirib kirtilishi mumkin.
- SxS va SxS PRO X Sony korporatsiyasining savdo belgilari hisoblanadi.
- Qurilmangiz foydalanish boʻyicha koʻrsatmalarida tilga olingan til va maʼlumotni qayta talaffuz qiladigan talaffuzlangan savdo belgilari yoʻqolishi uchun avvaldan belgilab hisoblanadi. ™ va ® bu qoʻllanmangiz aynan holdatirladi tilga olingan boʻlishi mumkin.
- Bu mahsulotga texnik xizmat koʻrsatishga oid maʼlumotni quyidagi URL manziliga oʻtib oʻqishingiz mumkin. http://www.sony.net/SxS-Support/

Eesti Andmesalvestusmeedium

Преди употреба

- При использовании данного изделия с некоторыми устройствами, возможно, понадобится обновить программное обеспечение устройства. Перед использованием, пожалуйста, уточните на веб-сайте производителя устройства.
- Сверьтесь с инструкцией для работы с устройством, чтобы убедиться в совместимости карты с устройством.
- При использовании данного изделия с компьютером, в котором имеется слот ExpressCard, прежде всего следуйте инструкциям драйвер устройства для данного изделия. Специальный драйвер устройства можно загрузить со сайта производителя (См. Интернет-сайт ниже)
- Для большего удобства при использовании данного изделия рекомендуется установить приложение Memory Media Utility (http://www.sony.net/mmu)

Что касается совместимости: ОС, уточните на сайте поддержки устройства.

Märkused kasutamise kohta

- Enne kasutamist teadete seadmete või muu seadme kohta, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks, vaadake toote kasutusjuhendit.
- Palun kontrollige seade enne kasutamist seadme kasutajate veebisaidil.
- Et vältida SxS mälukaardi ühilduvuses, kontrollige seade kasutajate veebisaidil (http://www.sony.net/mmu).
- Kui kasutate toodet arvuti, millel on ExpressCard pesa, peate kõigepealt installima toote seadmeajutid. Spetsiaalselt seadmeajutid saab alla laadida kasutajate saidilt.
- Enne ExpressCard-i peale tootva tarkvara paigaldamist kontrollige tarkvara uuversiooni kasutamiseks.
- Tootajaga ühendage kasutamiseks soovitatav installida järgmiselt veebilehel rakenduse Memory Media Utility. http://www.sony.net/mmu

Ühilduv operatsioonisüsteem osas vt kasutajate saiti.

- Enne kasutamist teadete seadmete või muu seadme kohta, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks, vaadake toote kasutusjuhendit.
- Palun kontrollige seade enne kasutamist seadme kasutajate veebisaidil.
- Et vältida SxS mälukaardi ühilduvuses, kontrollige seade kasutajate veebisaidil (http://www.sony.net/mmu).
- Kui kasutate toodet arvuti, millel on ExpressCard pesa, peate kõigepealt installima toote seadmeajutid. Spetsiaalselt seadmeajutid saab alla laadida kasutajate saidilt.
- Enne ExpressCard-i peale tootva tarkvara paigaldamist kontrollige tarkvara uuversiooni kasutamiseks.
- Tootajaga ühendage kasutamiseks soovitatav installida järgmiselt veebilehel rakenduse Memory Media Utility. http://www.sony.net/mmu

- Enne kasutamist teadete seadmete või muu seadme kohta, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks, vaadake toote kasutusjuhendit.
- Palun kontrollige seade enne kasutamist seadme kasutajate veebisaidil.
- Et vältida SxS mälukaardi ühilduvuses, kontrollige seade kasutajate veebisaidil (http://www.sony.net/mmu).
- Kui kasutate toodet arvuti, millel on ExpressCard pesa, peate kõigepealt installima toote seadmeajutid. Spetsiaalselt seadmeajutid saab alla laadida kasutajate saidilt.
- Enne ExpressCard-i peale tootva tarkvara paigaldamist kontrollige tarkvara uuversiooni kasutamiseks.
- Tootajaga ühendage kasutamiseks soovitatav installida järgmiselt veebilehel rakenduse Memory Media Utility. http://www.sony.net/mmu

- Enne kasutamist teadete seadmete või muu seadme kohta, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks, vaadake toote kasutusjuhendit.
- Palun kontrollige seade enne kasutamist seadme kasutajate veebisaidil.
- Et vältida SxS mälukaardi ühilduvuses, kontrollige seade kasutajate veebisaidil (http://www.sony.net/mmu).
- Kui kasutate toodet arvuti, millel on ExpressCard pesa, peate kõigepealt installima toote seadmeajutid. Spetsiaalselt seadmeajutid saab alla laadida kasutajate saidilt.
- Enne ExpressCard-i peale tootva tarkvara paigaldamist kontrollige tarkvara uuversiooni kasutamiseks.
- Tootajaga ühendage kasutamiseks soovitatav installida järgmiselt veebilehel rakenduse Memory Media Utility. http://www.sony.net/mmu

Tehnilised andmed

Liides	PCle Gen3.0 x2
Võimsustarve	Maksimum ligikaudu 6 W
Töitemp.	-25 °C kuni +65 °C
Subtiline õhuniiskus	kuni 95% (mittekondensatuur)
Tõelisel temperatuuril	-40 °C kuni +85 °C
Säilitustemperatuur	kuni 95% (mittekondensatuur)
Subtiline õhuniiskus	ligikaudu 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (välja arvatud eenduvad osad)
Mõõtmise (P × L × K)	ligikaudu 27 g

Mass

Kirjutuskaitsefunktsioon

Komplekti kuuluvad
SxS mälukaart
Ümbris (1)
Silt
Trükitud komplekt

Disain ja tehnilised andmed võivad muuttuda ette teatamata.
SxS ja SxS PRO X y Sony Corporation registreeritud kaubamärk.
Siose eksploatatsiooni instruktsioone kasutatakse ainult selleks, et aidata kasutajal kasutada toodet.
Siose kasutamiseks peab olema kehtiv arvutitehnikate oskused.
Siose kasutamiseks peab olema kehtiv arvutitehnikate oskused.
Siose kasutamiseks peab olema kehtiv arvutitehnikate oskused.
Siose kasutamiseks peab olema kehtiv arvutitehnikate oskused.

Sio tootjate pakaloomis informatsioonis eeskõike siue URL aadressil.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Selle toote tegutseab leiate järgmiselt URL-aadressilt.
http://www.sony.net/SxS-Support/

http://www.sony.net/SxS-Support/

Lietuviškai Duomenų įrašymo laikmena

Priēs naudojant:

Pirms ierakstīšanas datu nešējs

- Kad gatavojat lietot šio produktu su kitais įrenginiais, turite patikrinti atnaujintį programinį įrangą. Priēs naudodami pastikrinkite įrenginio programiui interneto svetainę.
- Pažiūrėkite naudojamos aparatinės įrangos naudojimo instrukciją, kad įsitikintumėte, jog ji yra suderinama su SxS atminties kortelėmis.
- Naudodamiesi kompiuteriu, kuriame yra „ExpressCard“ ermie, turite įsitikinti, kad yra atnaujinta SxS atminties kortelės programinė įranga. Priēs naudojant šio produkto programinę įrangą, turite patikrinti atnaujintą programinį įrangą. Priēs naudodami pastikrinkite įrenginio programiui interneto svetainę. (Žr. toliau pateiktą URL)
- Jeigu norite naudoti šio produkto programinę įrangą, turite patikrinti atnaujintą programinį įrangą. Priēs naudodami pastikrinkite įrenginio programiui interneto svetainę. (Žr. toliau pateiktą URL)

Saderigas operatīstīstīemas (OS) ir norādītas abstrakta vietnē.

Saderīgas operatīstīstīemas (OS) ir norādītas abstrakta vietnē.

Piezīmes par lietošanu

- Enne kasutamist teadete seadmete või muu seadme kohta, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks, vaadake toote kasutusjuhendit.
- Palun kontrollige seade enne kasutamist seadme kasutajate veebisaidil.
- Et vältida SxS mälukaardi ühilduvuses, kontrollige seade kasutajate veebisaidil (http://www.sony.net/mmu).
- Kui kasutate toodet arvuti, millel on ExpressCard pesa, peate kõigepealt installima toote seadmeajutid. Spetsiaalselt seadmeajutid saab alla laadida kasutajate saidilt.
- Enne ExpressCard-i peale tootva tarkvara paigaldamist kontrollige tarkvara uuversiooni kasutamiseks.
- Tootajaga ühendage kasutamiseks soovitatav installida järgmiselt veebilehel rakenduse Memory Media Utility. http://www.sony.net/mmu

Ühilduv operatsioonisüsteem osas vt kasutajate saiti.

Enne kasutamist teadete seadmete või muu seadme kohta, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks, vaadake toote kasutusjuhendit.

- Enne kasutamist teadete seadmete või muu seadme kohta, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks, vaadake toote kasutusjuhendit.
- Palun kontrollige seade enne kasutamist seadme kasutajate veebisaidil.
- Et vältida SxS mälukaardi ühilduvuses, kontrollige seade kasutajate veebisaidil (http://www.sony.net/mmu).
- Kui kasutate toodet arvuti, millel on ExpressCard pesa, peate kõigepealt installima toote seadmeajutid. Spetsiaalselt seadmeajutid saab alla laadida kasutajate saidilt.
- Enne ExpressCard-i peale tootva tarkvara paigaldamist kontrollige tarkvara uuversiooni kasutamiseks.
- Tootajaga ühendage kasutamiseks soovitatav installida järgmiselt veebilehel rakenduse Memory Media Utility. http://www.sony.net/mmu

Specifikācijas

Interfeiss	PCle Gen3.0 x2
Barošana	Maksimāli aptuvē 6 W
Darba temperatūra	-25 °C līdz +65 °C
Darba relatīvā mitrums	95% vai mazāk (bez kondensācijas)
Uzglābšanas temperatūra	-40 °C līdz +85 °C
Uzglābšanas relatīvās mitrums	95% vai mazāk (bez kondensācijas)
Izmēri (plat. × gar. × biez.)	apmē. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (izņemot izvirzītās daļas)
Aptuv. ierakstīšanas ātrums	27 g

Specifikācijas

Struktūras konstrukcija ir specifikācijas gab būti ķeāmiā be iēpējimo.
SxS ir SxS PRO X y Sony Corporation registreeritud ženkli.
Siose eksploatatsiooni instruktsioone kasutatakse ainult selleks, et aidata kasutajal kasutada toodet.
Siose kasutamiseks peab olema kehtiv arvutitehnikate oskused.
Siose kasutamiseks peab olema kehtiv arvutitehnikate oskused.
Siose kasutamiseks peab olema kehtiv arvutitehnikate oskused.

Sio tootjate pakaloomis informatsioonis eeskõike siue URL aadressil.
http://www.sony.net/SxS-Support/

Slovensko	Mediji za zapisovanje podatkov
------------------	---------------------------------------

Pred uporabo

- Za uporabo tega izdelka z nekaterimi napravami boste morda morali posodobiti programsko opremo naprave. Pred uporabo preverite spletno mesto za podporo za napravo.
- Preverite navodila za uporabo strojne opreme, ki jo uporabljate, da potrdite združljivost s pomnilniško kartico SxS.
- Če uporabljate ta izdelek z računalnikom, ki ima rezo ExpressCard, najprej namestite programik naprave za ta izdelek. Poseben programik naprave lahko prenesete s spletnega mesta za podporo. (Glejte spodnji naslov)
- Če uporabljate ta izdelek z računalnikom, ki ima rezo ExpressCard, najprej namestite programik naprave za ta izdelek. Poseben programik naprave lahko prenesete s spletnega mesta za podporo. (Glejte spodnji naslov)
- Če uporabljate ta izdelek z računalnikom, ki ima rezo ExpressCard, najprej namestite programik naprave za ta izdelek. Poseben programik naprave lahko prenesete s spletnega mesta za podporo. (Glejte spodnji naslov)
- Če uporabljate ta izdelek z računalnikom, ki ima rezo ExpressCard, najprej namestite programik naprave za ta izdelek. Poseben programik naprave lahko prenesete s spletnega mesta za podporo. (Glejte spodnji naslov)

Saderigas operatīstīstīemas (OS) ir norādītas abstrakta vietnē.

Saderīgas operatīstīstīemas (OS) ir norādītas abstrakta vietnē.

Ühilduv operatsioonisüsteem osas vt kasutajate saiti.

Opombe o uporabi

- Enne kasutamist teadete seadmete või muu seadme kohta, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks, vaadake toote kasutusjuhendit.
- Palun kontrollige seade enne kasutamist seadme kasutajate veebisaidil.
- Et vältida SxS mälukaardi ühilduvuses, kontrollige seade kasutajate veebisaidil (http://www.sony.net/mmu).
- Kui kasutate toodet arvuti, millel on ExpressCard pesa, peate kõigepealt installima toote seadmeajutid. Spetsiaalselt seadmeajutid saab alla laadida kasutajate saidilt.
- Enne ExpressCard-i peale tootva tarkvara paigaldamist kontrollige tarkvara uuversiooni kasutamiseks.
- Tootajaga ühendage kasutamiseks soovitatav installida järgmiselt veebilehel rakenduse Memory Media Utility. http://www.sony.net/mmu

中文（简）
数据记录媒体

使用之前

- 若要将本产品与某些设备搭配使用，可能需要更新设备软件。使用之前，请检查其设备支持网站。
- 查阅SxS存储卡兼容产品的使用说明书。
- 如果配合带有ExpressCard插槽的电脑使用本产品，必须先安装本产品的驱动程序软件。专用设备驱动程序可以从技术支持网站下载（请参阅以下 URL）。
- 为了更方便地使用产品，我们建议您从下列网站安装Memory Media Utility 应用程序。http://www.sony.net/mmu

有关兼容的操作系统，请检查其支持网站。

使用事项

- 请勿尝试拆卸或改装本产品，否则可能造成火灾、触电或设备损坏。
- 如果本产品冒烟或发出异味，或者有液体或异物渗入产品内部，则请立即关闭电源并停止使用设备。
- 这是用于电子产品的产品。请勿将其暴露在静电环境中。
- 不要撞击、弯曲或跌落本产品。不要使本产品受潮。
- 请勿直接接触本产品端子，或让异物渗入内部。
- 格式化本产品会删除其中的数据。
- 在下列情况下，可能会损坏或丢失记录的数据：
 - 在格式化、读取或写入数据期间取出本产品或关闭电源。
 - 如果与其搭配使用的设备上出现有关本产品重复限制的报警信息时继续使用本产品。
 - 不要在以下场所中使用或存放产品。否则可导致本产品故障。
 - 非常热、非常冷或非常湿的地方。
 - 切勿将本产品暴露在高温环境中，如直射的阳光下、加热器附近或夏天封闭的车厢内。否则可导致本产品故障或变形。
 - 潮湿或具有腐蚀性的地方。
 - 使用前，请确认正确的插入方向。
 - 存放或携带本产品时，请将其放入携带盒并固定妥当。
- （参见图 **A**）
- 推荐您进行重要数据的备份。

Sony Corporation 对所录制数据的任何损坏或丢失概不负责。

将写保护开关设为“WP”时，您无法记录、编辑或删除数据。

（参见图 **B**）

- 当SxS存储卡插入设备或电脑时，请勿操作写保护开关。根据电脑的操作环境，这样做可能改变存储卡的写保护状态。
- 请勿将标签纸粘贴在标签位置以外的任何地方。将标签纸粘贴到本产品上时，请勿使其超出正确的位置。
- （参见图 **C**）
- 请勿使用覆盖型标签纸。
- 如需格式化本产品，请采用具有格式化功能的SxS存储卡兼容产品。在您的电脑上格式化本产品时，请使用应用程序MMU。请勿采用标准的操作系统格式。
- 使用产品功能进行格式化或删除时，不会完全删除本产品上的数据。转让或废弃本产品时，请使用商业数据删除软件或毁坏实际本体，否则后果自负。
- 请在外盒正确打开的情况下取出或重新插入盒卡。
- （参见图 **D**）

规格

接口	PCIe Gen3.0 x2
功耗	最大约 6 W
操作温度	-25 °C 至 +65 °C
操作相对湿度	不超过95%（无结露）
存放温度	-40 °C 至+85 °C
存放相对湿度	不超过95%（无结露）
尺寸	约 34 mm× 75 mm× 5.0 mm
尺寸	（宽×长×厚）
	5.0 mm
	（不包括突出部位）
质量	约 27 g
写保护功能	

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

- SxS 和 SxS PRO X 是Sony Corporation 的商标。
- 本产品说明书出现的系统名和产品名是相应开发公司的商标或注册商标。本说明书未在所有场合均提及“和”。

有关本产品的支持的信息，请访问下列URL。http://ww.sony.net/SxS-Support/

中文（繁）
資料記錄媒體

使用之前

- 若要在特定装置上使用本产品，您可能需要更新新装置軟體。在使用之前，請先瀏覽該裝置的支援網站。
- 查閱所使用設備之使用說明書以確認與SxS記憶卡之相容性。
- 如果搭配帶有ExpressCard插槽的電腦使用本产品，必須事先安裝本產品的驅動程序軟體。您可前往支援網站下載特定的裝置驅動程式（請見以下網址）。
- 建議從下列網站安裝 Memory Media Utility 應用程式，產品使用更便利。http://www.sony.net/mmu

如需相容作業系統的資訊，請查看支援網站。

使用事項

- 請勿嘗試拆卸或改裝本產品，否則可能造成火災、觸電或設備損壞。
- 如果本产品冒煙或發出異味，或者有液體或異物滲入產品內部，則請立即關閉電源並停止使用設備。
- 本產品為電子設備專用產品。請勿使其受到靜電影響。
- 請勿敲擊、彎折、掉落或弄濕此產品。
- 請勿直接觸摸本產品端子，或讓異物滲入內部。
- 格式化本產品，刪除本產品上的資料。
- 在下列情況下，可能會損壞或遺失記錄的資料：
 - 格式化本產品，刪除本產品上的資料。
 - 若在本產品所搭配使用中的裝置出現複寫限制的警示訊息，請立即備份本產品內的所有資料，並停止使用。
- 請勿在以下場所使用或存放本產品，否則可能導致本產品故障。
 - 過熱、過冷或潮溼的地方。
 - 切勿將本产品暴露在高溫的環境中，例如陽光直射處、接近熱源處或夏日密封的車內，否則可能導致本產品故障或變形。
 - 潮濕或具有腐蝕性的地方。
- 使用前，請確認正確的插入方向。
- 存放或攜帶本產品時，請將其放入攜帶包並固定妥當。
- （參見圖 **A**）
- 推薦您進行重要資料的備份。

對於任何記錄資料的損壞或遺失，Sony Corporation 恕不負責。

將寫保護開關設為“WP”時，您無法記錄、編輯或刪除資料。

（參見圖 **B**）

- SxS 記憶卡插入電腦或裝置時，請勿動作寫保護開關。如此並無法根據電腦操作環境改變寫入保護狀態。
- 請勿將標籤紙粘貼在標籤位置以外的任何地方。將標籤紙粘貼到本产品上時，請勿使其超出正確的位置。
- （參見圖 **C**）
- 請勿使用覆蓋型標籤紙。
- 若要將本产品格式化，請採用具有格式化功能的SxS記憶卡相容產品。在電腦上進行格式化時，請使用標準作業系統格式，應採用MMU。
- 此產品內的資料尚未經由格式化或刪除動作完全清除。在移交或丟棄此產品前，您需自行負責使用市售資料刪除應用程式將資料刪除或實際摧毀裝置。
- 請在外盒正確打開的情況下取出或重新插入盒卡。
- （參見圖 **D**）

接口	PCIe Gen3.0 x2
功耗	最大約 6 W
操作溫度	-25 °C 至 +65 °C
操作相對濕度	95% 或更小（無結露）
存放溫度	-40 °C 至 +85 °C
存放相對濕度	95% 或更小（無結露）
尺寸	約 34 mm× 75 mm× 5.0 mm
尺寸	（寬×長×厚）
	5.0 mm
	（不包括突出部份）
質量	約 27 g
寫保護功能	

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

- SxS 與 SxS PRO X 均為 Sony Corporation 的商標。
- 本使用說明書出現的系統名和產品名是相應開發公司的商標或註冊商標。本說明書未在所有場合均提及“和”。

關於本產品支援資訊，請造訪下列 URL。http://www.sony.net/SxS-Support/

한국어
데이터 저장 미디어

사용하기 전에

- 일부 장치에서 본 제품을 사용하려면 장치 소프트웨어를 업데이트해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 사용하기 전에 장치 소프트웨어를 확인해 주십시오.
- 사용 중인 하드웨어의 사용설명서를 확인해서 SxS 메모리 카드 호환을 확인하십시오.
- ExpressCard 슬롯이 달려된 컴퓨터에서 본 제품을 사용할려면 먼저 본 제품을 장치 드라이버 소프트웨어를 설치해야 합니다. 특수한 장치 드라이버는 소프트웨어 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다. (아래 URL 참조)
- 제품을 먼저 편리하게 사용하기 위해 다음 웹사이트에서 Memory Media Utility 응용 프로그램을 설치하는 것이 좋습니다.

호환 OS에 대해서는 소프트웨어를 확인하십시오.

사용상의 주의

- 화재, 감전, 제품 손상의 원인이 되므로 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 본 제품에서 연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 액체나 이물질이 내부로 들어갔을 때에는 즉시 전원을 끄고 제품을 사용하지 마십시오.
- 이것은 전자 제품을 제공합니다. 제품을 만지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 새겨 치거나, 구부리거나, 밀어트리거나, 물에 적시지 마십시오.
- 본 제품의 단락을 손으로 만지거나 내부로 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 포맷하면 본 제품의 데이터가 삭제됩니다.
- 다음과 같은 경우에는 기록한 데이터가 손상되거나 소실될 수 있습니다.
 - 포맷 중이거나 데이터를 읽거나 쓰기 중에 본 제품을 제거하거나 전원을 끈 경우
 - 본 제품의 데이터를 한계치 관련 경고가 사용되는 장치에 포지하는 경우에는 제품의 데이터를 즉시 백업하고 사용을 중지해 주십시오.
- 다음과 같은 장소에서는 본 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오. 그렇게 하면 본 제품의 오작동을 유발할 수 있습니다.
 - 과도하게 뜨겁거나, 차갑거나 습도가 높은 곳
 - 본 제품은 직사광선, 연기구 근처 또는 여름철의 차광내 등 열이 고밀도로 집중되는 곳에 방치하지 마십시오. 그렇게 하면 본 제품의 오작동을 유발하거나 변형될 수 있습니다.
 - 습도가 높거나 부식성 물질이 있는 장소
- 사용하기 전에 사용 방법이 완전히 확인하여 주십시오.
- 본 제품을 보관하거나 휴대할 때는 휴대용 케이스에 본 제품을 넣고 단단히 닫아 주십시오.
- (그림 **A** 참조)

중요한 데이터는 백업해 놓으실 것을 권장합니다.

Sony Corporation은 저장된 데이터의 손상 또는 소실에 대해 책임지지 않습니다.

- 쓰기금지 스위치를 “WP”로 설정하면 데이터를 저장, 편집, 제거할 수 없습니다.
- （그림 **B** 참조）
- 기거나 컴퓨터에 SxS 메모리 카드가 들어있는 동안에는 쓰기금지 스위치를 조작하지 마십시오. 환경에 따라서 쓰기방지 상태가 변경되지 않는 경우가 있습니다.
- 라벨 시트는 라벨 부착 장소에만 붙여십시오. 본 제품에 라벨 시트를 붙일 때에는 올바른 위치에서 벗어나지 않도록 주의하십시오.
- (그림 **C** 참조)
- 라벨 시트 위에 덧붙이지 마십시오.
- 본 제품을 포맷하려면 포맷 기능을 탑재한 SxS 메모리 카드 전용 제품을 사용하십시오. 컴퓨터에서 본 미디어를 포맷할 때에는 응용 프로그램 MMU를 사용하십시오. 표준 OS 포맷을 사용하지 마십시오.
- 이 제품의 데이터는 포맷이나 삭제 작업으로 완전히 지워지지 않습니다. 이 제품을 양도하거나 폐기하기 전에 시중에서 구입할 수 있는 데이터 삭제 응용 프로그램을 사용하거나 물리적으로 이 제품을 파괴하여 책임지고 데이터를 삭제하십시오.
- 케이스 카드를 넣거나 뺄 때에는 케이스를 바르게 연 상태에서 하십시오.
- (그림 **D** 참조)

주요 제한

인터페이스	PCIe Gen3.0 x2
소비전력	최대 약 6 W
사용 온도	-25 °C ~ +65 °C
사용시 상대 습도	95% 이하(결로 없음)
보관 온도	-40 °C ~ +85 °C
보관시 상대 습도	95% 이하(결로 없음)
외형 치수(W×L×T)	약 34 mm× 75 mm× 5.0 mm (중출 부분은 제외)
	약 27 g

디자인 및 주요 제한은 예외없이 변경할 경우가 있습니다.

- SxS 및 SxS PRO X은 Sony Corporation의 상표입니다.
- 본 사용설명서의 시스템 및 제품명은 해당 개발자 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 사용설명서에는 “및”을 남남이 기재하지 않습니다.

본 제품의 시프트 관련 정보는 다음 URL을 참조하십시오. http://www.sony.net/SxS-Support/

설계와 규격有所變更時，恕不另行奉告。

- SxS 與 SxS PRO X 均為 Sony Corporation 的商標。
- 本使用說明書出現的系統名和產品名是相應開發公司的商標或註冊商標。本說明書未在所有場合均提及“和”。

關於本產品支援資訊，請造訪下列 URL。http://www.sony.net/SxS-Support/

عربي
وسط تسجيل البيانات

- قبل الاستعمال
- استعمال المنتج هذا مع بعض الأجهزة، ربما تحتاج تحديث برنامج تشغيل الجهاز. يرجى التأكد من موقع دعم الجهاز على الإنترنت قبل الاستعمال.
- تحقق من تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز الذي تستعمله التأكد من توافقية بطاقة الذاكرة SxS.
- عند استعمال المنتج هذا مع كميونر يحتوي على فتحة بطاقة ExpressCard، يجب أن تقوم أولاً ببرنامج تشغيل الجهاز للمنتج هذا.
- يمكن تحميل مشغل الجهاز الخاص من الموقع الداعم. (راجع الموقع المذكور أدناه على شبكة الإنترنت)
- نوصي بتثبيت تطبيق Memory Media Utility من الموقع التالي على الإنترنت لاستخدام المنتج بشكل أكثر ملاءمة.

بخصوص أنظمة التشغيل المتوافقة به، تأكد من موقع الدعم.

ملاحظات حول الاستعمال

- لا تحاول تفكيك أو تعديل هذا المنتج لأنه قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صاعقة كهربائية أو قد يتسبب في تلف المنتج لذلك.
- إذا وجدت دخان من هذا المنتج أو رائحة غير عادية، أو سكبت سائلاً عليه أو سمحت لأشياء غريبة بالدخول إلى المنتج، فم بإيقاف التيار على الفور وتوقف عن استعمال المنتج.
- هذا وسط تخزين خاص بجهاز البكروفي، لا ترمزه إلى كوبرا، ساكنة.
- لا تعدد إلى حدش أو تني أو اسقاط هذا المنتج أو تعريضه للبلل.
- لا تلمس طرف التوصيل الخاص بهذا المنتج مباشرةً أو تسمح بدخول أجسام غريبة.
- صيافة هذا المنتج يحفظ البيانات الموجودة على هذا المنتج.
- قد تلف أو تفتد البيانات المسجلة في الحالات التالية:
 - إذا نوعت هذا المنتج أو قمت بإيقاف التيار أثناء، صيافة أو قرأة أو كتابة البيانات.
 - إذا تم عرض إشارة التحذير من نهاية مدة الخدمة لهذا المنتج على الجهاز المسجل معه، عمل نسخة احتياطية لأي بيانات مسجلة على هذا المنتج فوراً وتوقف عن استعماله.
- لا تقم باستعمال أو تخزين هذا المنتج في الأماكن التالية. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث خلل في هذا المنتج.
 - الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة جداً أو شديدة الرطوبة.
 - لا تترك هذا المنتج معرض لدراسة حرارة مرتفعة أبداً أكثره تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز التثافة أو داخل سيارة مغلقة في الصيف. القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع خلل في هذا المنتج أو نشوه شكله.
- في الأماكن رطبة أو متآكلة.

تأكد من اتجاه الإدخال الصحيح قبل الاستعمال. عند تخزين أو حمل هذا المنتج، ضع هذا المنتج في حقيبة الحمل وأقفها بإحكام. (راجع الشكل التوضيحي **A**)

نوصيك بعمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة.

إن تحصل شركة Sony مسئولية أي تلف قد يحدث للبيانات المسجلة أو فقدان هذه البيانات.

تهيئة مفتاح الحماية ضد الكتابة على الوضع “WP” تمنع من تسجيل أو تعيير أو حذف البيانات.

(راجع الشكل التوضيحي **B**)

- لا تعدد إلى تشغيل مفتاح الحماية ضد الكتابة أثناء إدخال بطاقة الذاكرة SxS في الكمبيوتر أو الجهاز. فعل ذلك قد لا يعمل على تغيير وضع الحماية ضد الكتابة الخاصة بطاقة الذاكرة، وذلك اعتماداً على البيئ.
- لا تضع ورقة التمسق في أماكن أخرى غير حيز التمسق. عند وضع ورقة التمسق على هذا المنتج، لا تدعها تلتصق من مكانها الصحيح.
- (راجع الشكل التوضيحي **C**)
- صيافة هذا المنتج، استعمل منتجات متوافقة مع بطاقة الذاكرة SxS التي تمزاز بوظيفة الصياغة. عند صيافة هذا المنتج على جهاز الكمبيوتر، يرجى استخدام التنسيق MMU. لا تستعمل نظام التشغيل OS القياسية.
- لا يتم مسح البيانات الموجودة في هذا المنتج بشكل كامل بواسطة عملية تهيئة أو حذف. قبل تسليم هذا المنتج أو التخلص منه، يجب عليك حذف البيانات على مسؤوليتك الخاصة باستخدام إحدى تطبيقات حذف البيانات المتوفرة تجارياً أو بإتلاف المنتج نفسه.

- ازرع بطاقة الصندوق أو قم بإعادة إدخالها ليكون الصندوق مفتوحاً بشكل صحيح.

(راجع الشكل التوضيحي **D**)

المواصفات

سلح الربط	PCIe Gen3.0 x2
استهلاك الطاقة	حد أقصى 6 وات تقريباً
درجة الحرارة التشغيلية	من -25 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية
الرطوبة المعلقة بالتشغيل	95% أو أقل (لا يحدث تكثف)
درجة حرارة التخزين	من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
الرطوبة المتعلقة بالتخزين	95% أو أقل (لا يحدث تكثف)
الأبعاد	34 مم 75x مم 5.0x مم تقريباً
عرض × طول × سمك)	(يدون الأجزاء البارزة)
	27 جيم تقريباً

وظيفة الحماية ضد الكتابة

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

العلادة SxS و SxS PRO X هي علامات تجارية لشركة سوني

- أسماء النظام والمنتج في تعليمات التشغيل هذا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات التي طورتها، لم يتم ذكر “ و ” في كل حالة في هذا الدليل.

للحصول على معلومات حول دعم هذا المنتج،راجع الموقع التالي على الإنترنت.

http://www.sony.net/SxS-Support/