

CFexpress Type B Memory Card

Carte mémoire CFexpress Type B

Tarjeta de memoria CFexpress Type B

CFexpress Type B存储卡

Operating Instructions/Mode d’emploi/
Manual de instrucciones/Bedienungsanleitung/
Gebruiksaanwijzing/使用説明書/사용설명서/
使用说明书/تعليمات التشغيل



CEB-G Series
CEB-G240T/CEB-G480T

© 2023 Sony Corporation
Printed in Taiwan
https://www.sony.net/



English



About this product

- This media can be used with CFexpress Type B Memory Card compatible products.
For the details on operations with compatible products, please refer to the product instruction manual.
- Proper operation with all other products is not guaranteed.
- This media is formatted prior to shipping. To reformat this media, use an CFexpress Memory Card compatible products. For details, refer to the product instruction manual or support center.
- When this media is not recognized with your product, turn the power off and on again or restart the product after removing this media.
- For more information about this media, compatible products, and downloading software, please refer to the following URL.
https://www.sony.net/cfea/
- To use this media with a personal computer, a card reader is required (sold separately).
- Copyright law prohibits unauthorized use of recordings.
- Recorded data is not erased completely by formatting or deleting of the product. When assignment transferring or disposing, break off the data in this media by your responsibility with using specially data erasing soft ware or breaking this media physically.
- Recorded data may be damaged or lost in the following situations.
 - If you remove this media or turn off the power while formatting, reading or writing data.
 - If you use this media in locations subject to static electricity or electrical noise.
- We recommend that you make a backup copy of important data.

Notes on use

- Do not leave the camera, the supplied accessories, or memory cards within the reach of infants. They may be accidentally swallowed. If this occurs, consult a doctor immediately.
- This memory card may become hot after extended use. Use caution when touching it.
- Do not insert this product in a slot that does not support CFexpress Type B memory cards.
- To avoid the risk of damage or a malfunction, observe the following:
 - Do not touch the terminal with your hand or any metal object.
 - Do not subject the media to strong impacts, or bend, drop, or wet the media intentionally.
 - When this media becomes wet or dirty, wipe it before use.
 - Do not use this unit in a place subject to water splashes, high humidity, dust, oil fumes, and steam.
 - Do not disassemble or alter this unit.
 - Do not use or store this unit in a place subject to high temperatures and humidity.
 - Do not put a label to this media.
- To store this unit, avoid any locations subject to extremely high/ low temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- Abuse or misuse will invalidate product warranty.
- Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

For Customers in the U.S.A.

For question regarding your product or for the Sony Service Center nearest you, call 1-800-222-SONY (7669) .

Supplier’s Declaration of Conformity

Trade Name : SONY
Model : CEB-G240T/CEB-G480T
Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number : 858-942-2230

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Customers in Canada

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

For Customers in Europe

Manufacturer: Sony Corporation
EU Importer/manufacturer’s authorized representative: Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
UK Importer/manufacturer’s authorized representative: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.



Disposal of old electrical & electronic equipment
(applicable in the European Union and other countries
with separate collection systems).

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For Customers in Republic of India

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment

This product and its components, consumables, parts or spares comply with the hazardous substances restriction of India’s E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentrations of the restricted substances are 0.1% by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01% by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

Specifications

Operating voltage:	3.3 V
Operating environment:	-25 °C to +70 °C (-13 °F to +158 °F)
Storage environment:	-40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)
	non-condensing
Dimensions (W × L × T) (Approx.):	29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm (1 3/16 in. × 1 9/16 in. × 5/32 in.)
Mass (Approx.):	10 g (0.4 oz)

Design and specifications are subject to change without notice. The CFexpress logo is a trademark licensed by the CompactFlash Association.

™ and ® are not mentioned in each case in this manual.

Français



À propos de ce produit

- Ce support peut être utilisé avec les produits compatibles avec les cartes mémoire CFexpress Type B.
Pour le détail sur l’emploi de cette carte avec un produit compatible, reportez-vous au mode d’emploi du produit.
- Le bon fonctionnement avec tous les autres produits n’est pas garanti.
- Ce support a été formaté en usine. Pour le reformater, utilisez un produit compatible avec les cartes mémoire CFexpress Type B. Pour le détail, reportez-vous au mode d’emploi du produit ou à un service après-vente.
- Si ce support n’est pas reconnu par votre produit, éteignez le produit puis rallumez-le, ou redémarrez-le après avoir retiré ce support.
- Pour plus d’informations sur ce support, les produits compatibles et le logiciel à télécharger, veuillez consulter l’URL suivante.
https://www.sony.net/cfea/
- Pour utiliser ce support avec un ordinateur personnel, un lecteur de carte est nécessaire (vendu séparément).
- Les lois sur le copyright interdisent l’emploi non autorisé d’enregistrements.
- Les données enregistrées ne sont pas complètement eff acées par « le formatage » ou « l’effacement » du produit. Avant de transmettre ou de mettre ce produit au rebut, détruisez les données de vous-même à l’aide d’un logiciel de suppression de données spécial ou détruisez ce support proprement dit.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues dans les situations suivantes.
 - Si vous retirez ce support ou coupez l’alimentation pendant le formatage, la lecture ou l’écriture de données.
 - Si vous utilisez ce support à des endroits exposés à de l’électricité statique ou à du brouillage électrique.
- Il est conseillé de faire une copie de données importantes.

Remarques sur l’emploi


- Ne laissez pas l’appareil, les accessoires fournis ou les cartes mémoire à la portée des jeunes enfants. Ils pourraient être avalés accidentellement. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.
- Cette carte mémoire risque de devenir chaude après une utilisation prolongée. Faites attention lorsque vous la touchez.
- N’insérez pas ce produit dans un port ne prenant pas en charge les cartes mémoire CFexpress Type B.
- Pour éviter tout risque d’endommagement ou de dysfonctionnement, observez les points suivants :
 - Ne pas toucher la borne avec les doigts ou un objet métallique.
 - Ne pas soumettre le support à des impact violents, le plier, le laisser tomber ou le mouiller intentionnellement.
 - Si ce support est mouillé ou sale, l’essuyer avant utilisation.
 - N’utilisez pas cet accessoire dans un endroit exposé à des éclaboussements d’eau, un taux d’humidité élevé, des poussières, des émanations d’huile et la vapeur.
 - Ne démontez ni ne modifiez pas cet accessoire.
 - N’utilisez ni ne rangez pas cet accessoire à un endroit exposé à des températures ou un taux d’humidité élevés.
 - Ne pas coller d’étiquette sur ce support.
- Pour stocker cet appareil, évitez les emplacements dont la température est très élevée ou très basse, à un taux d’humidité élevé ou exposés aux rayons de soleil.
- Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.
- Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.

Pour les clients au Canada

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

Pour les clients résidant en Europe

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation. Importateur dans l’UE : Sony Europe B.V. Les questions basées sur la législation européenne pour l’importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.



Spécifications

Tension de fonctionnement :	3,3 V
Environnement de fonctionnement :	-25 °C à +70 °C (-13 °F à +158 F°)
Environnement de stockage :	-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 F°)
	sans condensation
Dimensions (L × L × E) (environ) :	29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm (1 3/16 po × 1 9/16 po × 5/32 po)
Poids (environ):	10 g (0,4 once)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Le logo CFexpress est une marque commerciale de CompactFlash Association.
™ et ® ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Español



POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Acerca de este producto


- Este soporte solamente puede utilizarse con productos compatibles con la tarjeta de memoria CFexpress Type B. Con respecto a los detalles sobre las operaciones con productos compatibles, consulte el manual de instrucciones del producto.
- La operación adecuada con todos los demás productos no está garantizada.
- Este soporte se formatea antes de su envío. Para reformatear este soporte, utilice productos compatibles con la tarjeta de memoria CFexpress Type B. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del producto o póngase en contacto con un centro de ayuda técnica.
- Cuando su producto no reconozca este soporte, desconecte la alimentación y vuelva a conectarla o reinicie el producto después de extraer este soporte.
- Para más información sobre este soporte, los productos compatibles, y la descarga de soft ware, visite la URL siguiente.
https://www.sony.net/cfea/
- Para utilizar este soporte con un ordenador personal, se requerirá un lector de tarjetas (vendido aparte).
- Las leyes sobre derechos de autor prohíben la utilización no autorizada de grabaciones.
- Los datos grabados no se borrarán completamente “formateando” o “borrando” el producto. Antes de transferir la asignación o tirar este producto, elimine los datos de este soporte bajo su propia responsabilidad utilizando soft ware especial de borrado de datos o destruya físicamente este soporte.
- Los datos grabados pueden dañar o perderse en las situaciones siguientes.
 - Si extrae este soporte o desconecta la alimentación durante el formateo, la lectura o la escritura de datos.
 - Si utiliza este soporte en lugares sometidos a electricidad estática o ruido eléctrico.
- Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los datos importantes.

Notas sobre la utilización

- No deje la cámara, los accesorios suministrados, o las tarjetas de memoria al alcance de niños pequeños. Podrían ser tragados accidentalmente. Si ocurre esto, consulte a un médico inmediatamente.
- Esta tarjeta de memoria puede calentarse tras un uso prolongado. Tenga cuidado al tocarla.
- No inserte este producto en una ranura que no sea compatible con las tarjetas de memoria CFexpress Type B.
- Para evitar el riesgo de daños o un mal funcionamiento, observe lo siguiente:
 - No toque el terminal con la mano ni ningún objeto metálico.
 - No someta el soporte a fuertes impactos, ni lo doble, deje caer ni humedezca intencionadamente.
 - Cuando este soporte se humedezca o ensucie, límpielo antes de su uso.
 - No utilice esta unidad en un lugar sujeto a salpicaduras de agua, alta humedad, polvo, humos de aceite, y vapor.
 - No desarme ni modifique esta unidad.
 - No utilice ni almacene esta unidad en un lugar sujeto a altas temperaturas y humedad.
 - No pegue ninguna etiqueta en este soporte.
- Para almacenar esta unidad, evite lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas/bajas, gran humedad, o la luz solar directa.
- El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.
- Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.

Para los clientes de Europa

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation. Importador UE: Sony Europe B.V. Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.



Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede tratarse como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si desea

obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

IMPORTADOR

SONY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. LA FÉ No. 50, COL. LOMAS DE SANTA FÉ,
C.P. 01210, CIUDAD DE MÉXICO. TEL. DE CONTACTO: 3067-1000

Especificaciones

Tensión de funcionamiento:	cc 3,3 V
Entorno de funcionamiento:	-25 °C a +70 °C
Entorno de almacenamiento:	-40 °C a +85 °C
	sin condensación

Dimensiones (an × long. × al) (Aprox.):	29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Peso (Aprox.):	10 g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

CFexpress Logo es una marca comercial de CompactFlash Association.

™ y ® no se mencionan en cada caso en este manual.

Deutsch



Über dieses Produkt


- Dieser Datenträger kann mit Geräten verwendet werden, die mit CFexpress Type B-Speicherkarten kompatibel sind. Einzelheiten zur Bedienung bei Gebrauch mit einem kompatiblen Gerät entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.
- Bei allen andersartigen Geräten kann nicht für einwandfreie Funktion garantiert werden.
- Dieser Datenträger wird vor der Auslieferung formatiert. Zum Neuformatieren dieses Datenträgers verwenden Sie Produkte, die mit CFexpress Type B-Speicherkarten kompatibel sind. Weitere Informationen dazu fi nden Sie in der Bedienungsanleitung zum Produkt oder im Support-Center.
- Wenn dieser Datenträger mit Ihrem Produkt nicht erkannt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus oder starten das Produkt neu, nachdem dieser Datenträger entfernt wurde.
- Weiterführende Informationen zu diesem Datenträger, kompatibelem Produkt und herunterladbarer Soft ware fi nden Sie unter dem nachstehenden URL.
https://www.sony.net/cfea/
- Zur Verwendung dieses Datenträgers mit einem PC ist ein Kartenlesegerät erforderlich (separat erhältlich).
- Das Urheberrecht verbietet unberechtigte Aufnahmen.
- Aufgezeichnete Daten werden durch „Formatieren“ oder „Löschen“ des Produkts nicht vollständig entfernt. Wenn dieser Datenträger an andere übergeben oder entsorgt werden soll, müssen die darauf vorhandenen Daten durch spezielle Soft ware für Datenlöschung bzw. durch physische Zerstörung des Datenträgers vernichtet werden.
- In folgenden Fällen können aufgezeichnete Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
 - Wenn Sie den Datenträger beim Formatieren oder Lesen bzw. Schreiben von Daten herausnehmen oder das Gerät dabei ausschalten.
 - Wenn der Datenträger statischer Elektrizität oder elektrischen Strahlungen ausgesetzt ist.
- Es empfi ehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie anzulegen.

Hinweise zur Verwendung

- Lassen Sie die Kamera, das mitgelieferte Zubehör oder Speicherkarten nicht in Reichweite von Kleinkindern liegen. Solche Teile können versehentlich verschluckt werden. Falls dies eintritt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Diese Speicherkarte kann nach längerem Gebrauch heiß werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie berühren.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht in einen Speicherkarten-Steckplatz, der keine CFexpress Type B-Speicherkarten unterstützt.
- Um Gefahren wie Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:
 - Berühren Sie den Anschluss nicht mit der Hand oder einem Metallgegenstand.
 - Setzen Sie den Datenträger keinen heft igen Stößen aus, verbiegen Sie ihn nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und lassen Sie den Datenträger nicht absichtlich nass werden.
 - Wenn dieser Datenträger nass oder verschmutzt wird, wischen Sie ihn vor Gebrauch ab.
 - Verwenden Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, der Wasserspritzern, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, Öldämpfen und Dampf ausgesetzt ist.
 - Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
 - Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, der hohen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
 - Kleben Sie keinen Aufk leber auf diesen Datenträger.
- Zum Lagern dieser Einheit vermeiden Sie Orte mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht.
- Missbrauch oder Zweckentfremdung führen zu Erlöschen der Garantie.
- Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine Haft ung übernehmen.

Für Kunden in Europa

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt. EU Importeur: Sony Europe B.V. Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Technische Daten

Betriebsspannung:	3,3 V
Betriebsumgebung:	-25 °C bis +70 °C
Lagerumgebung:	-40 °C bis +85 °C
	nicht-kondensierend
Abmessungen (B × L × S) (Ca.):	29,6 mm × 38,5 mm × 3,8 mm
Gewicht (Ca.):	10 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

CFexpress-Logo ist ein Markenzeichen der CompactFlash Association.

In dieser Anleitung sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht in jedem Fall durch ™ bzw. ® gekennzeichnet.

