





Protective Housing

USER GUIDE

Inserting the Camera



Horizontal + Vertical Mounting



Cleaning Your Housing

CLEANING THE LENS


Keep the lens clean by wiping it with a soft, damp cloth if it comes in contact with food, lotion, ink, or anything that could cause a stain. Do not use window cleaners, household cleaners, solvents, alcohol, or anything abrasive.

CLEANING THE RUBBER SEAL

A single hair or grain of sand on the housing's seal can cause a leak that may impact image and sound quality. Clean the seal by removing it from the housing, rinsing it in fresh water, and shaking it dry (drying it with a cloth may cause lint to damage the seal). After using the housing in salt water, rinse it with fresh water to prevent corrosion.

Using the Skeleton Backdoor

Switch to the Skeleton Backdoor when you want to access the touch screen and record better audio.




The Skeleton Backdoor is not recommended for underwater use.




Boîtier de protection

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Insertion de la caméra



Fixation horizontale et verticale



Nettoyage de votre boîtier

NETTOYAGE DE L'OBJECTIF


Nettoyez l'objectif en l'essuyant délicatement avec un chiffon doux et humide en cas de contact avec de la nourriture, de la lotion, de l'encre ou tout autre objet ou substance susceptible de causer une tache. N'utilisez pas de nettoyants pour vitres, de détergents ménagers, de solvants, d'alcool ou de produits abrasifs.

NETTOYAGE DU JOINT EN CAOUTCHOUC

Le moindre cheveu ou grain de sable sur le joint du boîtier est susceptible de causer une fuite pouvant affecter la qualité de l'image et du son. Pour nettoyer le joint, retirez-le du boîtier, rincez-le à l'eau douce et secouez-le pour le sécher (l'utilisation d'un chiffon peut laisser des peluches sur le joint et nuire à sa fonction). Après avoir utilisé le boîtier dans de l'eau salée, rincez-le à l'eau douce pour empêcher la corrosion.

Utilisation de la porte arrière squelette

Basculez sur la porte arrière squelette lorsque vous souhaitez accéder à l'écran tactile et enregistrer un meilleur son.




La porte arrière squelette n'est pas recommandée pour une utilisation sous-marine.




Custodia protettiva

GUIDA PER L'UTENTE

Inserimento della fotocamera



Montaggio orizzontale e verticale



Pulizia della custodia

PULIZIA DELL'OBIETTIVO


Pulisci l'obiettivo con un panno morbido e umido se viene a contatto con alimenti, lozioni, inchiostro o qualsiasi cosa che potrebbe macchiarlo. Non utilizzare detergenti per vetri, detergenti per la casa, solventi, alcol o qualsiasi altra sostanza abrasiva.

PULIZIA DELLA GUARNIZIONE IN GOMMA

Un singolo capello o granello di sabbia sulla guarnizione della custodia può causare infiltrazioni che potrebbero influire sulla qualità dell'immagine e del suono. Per pulire la guarnizione, rimuovila dalla custodia, risciacquala con acqua pulita e scuotila per asciugarla (non usare panni, poiché potrebbero danneggiare la guarnizione). Dopo ogni utilizzo in acqua salata, risciacqua la guarnizione con acqua pulita per evitare corrosioni.

Utilizzo dello Sportello posteriore skeleton

Usa lo Sportello posteriore skeleton per accedere al touch screen e registrare con un audio migliore.




Lo Sportello posteriore skeleton non è consigliato per l'uso subacqueo.




Carcasa protectora

GUÍA DE USUARIO

Insertar la cámara



Montaje vertical y horizontal



Limpiar la carcasa

LIMPIEZA DE LA LENTE


Mantén la lente limpia con un paño suave y húmedo en caso de que esta entre en contacto con comida, lociones, tinta o cualquier cosa que pueda dejar una mancha. No uses productos de limpieza de cristales, productos de limpieza domésticos, solventes, alcohol ni ningún producto abrasivo.

LIMPIEZA DE LA JUNTA DE GOMA

Un solo cabello o grano de arena en la junta de la carcasa puede causar filtraciones que podrían afectar la calidad de la imagen y el audio. Para limpiar la junta, retírala de la carcasa, enjuágala con agua potable y agítala para secarla (si la secas con un paño, las pelusas podrían dañar la junta). Después de usar la carcasa en agua salada, recuerda enjuagarla con agua potable para evitar la corrosión.

Usar la puerta trasera esqueleto

Cámbiate a la puerta trasera esqueleto cuando quieras acceder a la pantalla táctil y grabar mejor audio.



No se recomienda el uso de la puerta trasera esqueleto bajo el agua.

